Netzbuchse

Fuse

Fuse

4 Ohm

8 Ohm

FX Return Pot

FX Return

FX Send

FX Send Pot

ELKO

ELKO

AÜ

CHOKE

EL34

EL34

ELKO

V4

V3
FX-Loop

V2

V1

Netztrafo
Ringkern

Platine

Power

Standby

Led

Presence

Bass

Middle

Treble

Master

Gain

Low

High