

Beschaltung der Ausgangsbuchsen

Für EL84-PP ($R_{aa} \sim 8k$):

$3 \& 5 = 4 \Omega$

$2 \& 5 = 8 \Omega$

$2 \& 6 = 16 \Omega$

