

LED Masse Bei Parallelschaltung
S2a offen und S2b gesclossen schalten zusammen mit S4a und S4b
Auskoppelung kann auch
an dieser stelle erfolgen
Ist nicht unbedingt
Erforderlich
Hall Spirale
B+
V1 EL 84
V2 EL 84