

FX SELECT
+5V
SW5
SW4
SW3
SW2
P0
P1
P2
P3
E
IC12
P0/SDTA
P1/SCLK
P2
P3
RST
INT/EXT
NC
VDD
GND
DOUT
DIN
SCLK
LRCLK
MCLK
XIN
XOUT
ARST
V1000
L1
2187515
D4
4148
D5
4148
C25
100n
C26
100n
C34
20p