

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V1 soll	147		1,2			212		175	
Max7 ist	160		1,3			231		252	
V2 soll	100		2,6			98			
ist	123		2,5			104			
EF86									
V4 soll	71		3,2			71		3,2	
ist	187		1,6			189		1,6	
Max7									
V5 soll	245		61			243		61	
ist	320		45			229		45	
Max7									
V6 soll	144		1,2			208		23	
ist	135		1,7			233		21	
Max7									

V4 = Modulator

V5 = Phase Inverter

V6 = Oscillator / Phase Inverter