

Endstufe1
PI
Input
Endstufe 1
C
82K
22n
100n
7
1M
V2a
A
B
C
F1
10K
470
150p
390K
390K
1M
V2b
2
F
E
D
100n
22n
100K
C
AÜ
Output
Endstufe 1
FB
R1?
150K
100n
4,7K
R1?
FB
C
B
A
Presence
25K lin.
Input Switch
S1a
Input
Gitarre
zum Input
Endstufe 1
S1b
zum Input
Endstufe 2
ENGL 820/20
Input
ENGL 820
Output
ENGL 820
Output Switch
S2a
von Output
Endstufe 1
zur Box/Last 1
S2b
von Output
Endstufe 2
zur Box/Last 2